

VOLVO V70 2000 tot 2007

Ons kenmerk: H0313



Let op: Kofferbakbescherming samen met Bumper Flap



FOTO A



FOTO B

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 6x ref 099 – Luchtopening clips (*plastic tabbladen met klittenband*)
- 8x ref 104 – groot zelfklevende klittenbandbevestigingen (alleen ½ klevend)
- min 4 x klein zelfklevende klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 2x ref 099 – Luchtopening clips (*plastic tabbladen met klittenband*)
- min 8 x small zelfklevende klittenbandbevestigingen



BEVESTIGINGSINSTRUCTIES

- Ontgrendel de achterstoelen en klap neer.
- Plaats de kofferbakbescherming in de auto.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- **FOTO A:** Aan het achterklepuiteinde: Til de valse vloer en de basis van de kofferbakbescherming samen op. Vind het klittenband aan de onderkant. Plak de grote zelfklevende klittenbandbevestiging aan de houten onderkant van de vloer in lijn met het klittenband.
- Aan het stoelenuiteinde: De twee klittenbandflappen genaaid aan de voorkant van de basis zijn ontworpen om rond en onder de beklede houten vloer te wikkelen. Gebruik de kleinere zelfklevende klittenbandbevestigingen om aan het houten oppervlak te bevestigen. **WIKKEL DE FLAPPEN NIET TE VEEL, WANT DIT ZAL DE BASIS WEGTREKKEN VAN HET ACHTERKLEPUITEINDE!**
- Vergrendel de achterstoelen opnieuw.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Plaats de voorkant van de kofferbakbescherming tegen de achterkant van de achterstoelen.
- **FOTO B:** De lange klittenband banden gaan rond elke individuele hoofdsteunpaal en bevestigen terug op zichzelf.
OPMERKING: indien gewenst, kunnen deze aan het Veiligheidsnet worden bevestigd wanneer het in gebruik is. Alleen de twee buitenste banden bevestigen aan het net.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Aan het achterklepuiteinde: **FOTO C:** (et op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig) Bevestig de grote zelfklevende klittenbandbevestiging aan de achterkant van de toegangspanelen, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. Het deel van de bevestiging zonder lijm steekt uit het toegangspaneel en zal zich bevestigen aan de kofferbakbescherming.
- Bovenrand van de zijkanten: Bevestig de 6 luchtopening clips (ref:099) aan de sleuven in de zijpanelen:

FOTO D: Vind de sleuven langs de bovenrand van de kofferbakbescherming. Steek het plastic gedeelte van de ref:099 tabbladen in de luchtopening aan de zijkant, in lijn met het klittenband op de kofferbakbescherming.

FOTO E: Zorg ervoor dat de rechterkant van het klittenband naar boven is gericht wanneer deze naar beneden hangt.

FOTO F: Leid de bevestiging door de sleuf in het zijpaneel en maak hem weer vast.



FOTO C



FOTO D



FOTO E



FOTO F

Optionele Extra – Achterklepbescherming

FOTO G:

- Vind de twee centrale sleuven in de kofferbakbescherming. Plaats het plastic gedeelte van de luchtopening clip in de ruimte tussen het glas en het deurpaneel. Leid de bevestiging door de sleuf en maak hem vast.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



FOTO G

BELANGRIJK VOORBEREIDING ACHTERKLEPBESCHERMING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

