

SAAB 9-3 SPORT ESTATE

vanaf 2005 Ons kenmerk: H0403

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 6 x ref: 107 J-profiel klittenband clips
 - 5 x pvc-klittenbandbevestigingen
 - Zelfklevende klittenbandbevestigingen: 1 @ 59cm en 1 @ 47cm
 - Minimum van 11 zelfklevende klittenbandbevestigingen)
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 15 zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Ontgrendel de achterstoelen en vouw ze iets naar voren.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- *Foto A (Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig – uw tabbladen worden verder uit elkaar geplaatst)*

Aan het achterstoel uiteinde van de basis vindt u twee met schuim gevulde bevestigingen. Duw deze in de ruimte tussen de vloer en de achterstoelen. Vergrendel de achterstoelen om de bevestigingen vast te zetten.





DE BASIS AANBRENGEN vervolgd

- **Foto B** – Aan het achterklepuiteinde: vind het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer. Bevestig de 5 pvc-klittenbandbevestigingen (afzonderlijk meegeleverd) aan de binnenkant van de vloer, in lijn met het klittenband van de kofferbakbeschermer. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om deze te bevestigen.
- **Foto C** (Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig) De tabbladen steken uit het vloerpaneel wanneer deze is teruggeplaatst, waardoor de kofferbakbeschermer hieraan bevestigd kan worden.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Haal de klittenband banden rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar. Het exces kan worden bijgesneden.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Bevestig de zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de kunststof in lijn met het klittenband langs de bovenrand aan de achterkant van de kofferbakbeschermer



ACHTERKLEPUITEINDE VAN DE ZIJKANTEN

- Vind het klittenband langs de achterklep rand van de zijpanelen van de kofferbakbeschermer.
- **Foto D** – Trek de rubberen afdichting terug zodat u de J-profiel clips aan kunt schuiven. Schuif vanaf de bovenrand op het beklede gedeelte.
- **Foto E** – Verplaats de clips zodat ze in lijn zijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer.



OPTIONELE EXTRA

ACHTERKLEPBESCHERMING

Foto F – Laat de achterklepbeschermer zien wanneer het aangebracht is. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof of metalen strip te bevestigen.