

# HONDA CRV 2007 tot 2012

Ons kenmerk: Ho418

## VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ **KOFFERBAKBESCHERMING**
  - Minimum van 32 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ☐ **ACHTERKLEPBESCHERMING**
  - Minimum van 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



*Achter Plus kofferbakbescherming voorbereid voor Bumper Flap en Stoel Flap*

## BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



## OPMERKINGEN



*De kofferbakbescherming is ontworpen met de verhoogde valse vloer (zie Foto A) in de laagste positie (zie Foto B). De 2<sup>e</sup> rij stoelen moeten zo ver mogelijk naar achteren worden geschoven richting de achterklep.*



## MONTAGE

- Verwijder de afdekking van de kofferbak.
- Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.
- Breng de klittenbandbandjes aan de voorkant rond de hoofddeunpalen en bevestig terug op elkaar. (Versie met gesplitste stoelen - Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding aan de achterkant van de achterstoelen bevestigd.)
- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om deze aan de kunststof te bevestigen.