

MINI CLUBMAN vanaf 2007

Ons kenmerk: H0453

VERPAKKINGSVEREISTEN

- “VERHOOGD” + “LAGE VLOER” KOFFERBAKBESCHERMING
Minimum van 9x zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEP BESCHERMING
Minimum van 21x zelfklevende klittenbandbevestigingen



Let op; deze foto laat de 'LAGE VLOER' versie zien

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

Helaas is het niet mogelijk voor ons om deze product te leveren, omdat het niet via ons postvervoerder kan worden vervoerd.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Plaats de kofferbak bescherming in de kofferbak zodat het bodemgedeelte in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.
- Zorg ervoor dat de valse bodem verwijderd is of in de positie dat het beste bij de kofferbakbescherming past.

Deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

HET BODEMGEDeelTE AANBRENGEN

- Zet het bodemgedeelte op zijn plaats. Begin bij de achterklep. Het klittenband zal direct hechten aan de bekleding.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel vast te maken aan de achterklepplaat.
- Maak de zelfklevende klittenbandbevestigingen vast aan het klittenband op de kofferbakbescherming. Verwijder de beschermlaag van het klittenband, zet het paneel op de juiste plaats en druk stevig op tab locatie punten om maximale hechting aan de structuur te garanderen.



HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.
- De klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding aan de achterkant van de stoelen.



ACHTER PLUS-VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijanten in de juiste positie.
- Het klittenband zal direct hechten aan de bekleding

OPTIONELE EXTRA'S

SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. U kunt deze set kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe.



STOEL FLAP

- Houd er rekening mee de **standaard** stoel flap voor uw voertuig is zoals **Foto A**: het bedekt de hoofdsteunen niet omdat het uw zicht door de achterraut zou belemmeren.

OF

- Als u een **ACHTER PLUS** heeft besteld en een stoel flap nodig heeft om de vrijgekomen delen van de achterstoelen te bedekken wanneer ze zijn neergeklapt – zie **Foto B**. U zal ons een email moeten sturen met een **speciale aanvraag** of ons moeten vertellen in 'additionele details' wanneer u bestelt.



Foto A: **STANDAARD** stoel flap



OF

Foto B: **SPECIALE AANVRAAG** stoel flap

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

