

AUDI A4 Avant 2008 tot 2015

Ons kenmerk: H0458

(Incl. Allroad / Quattro / S4)

VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ KOFFERBAKBESCHERMING
 - Geen additionele bevestigingen nodig
- ☐ ACHTERKLEPBESCHERMING
 - Minimum van 17 zelfklevende klittenbandbevestigingen

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak.
- Voertuigen met een veiligheidsnet: ontgrendel achterstoelen en klap neer.



Achter Plus met gesplitste stoelen versie

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbeschermer zal direct op de bekleding worden bevestigd.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer zal direct op de bekleding worden bevestigd.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestigingsbandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunpalen en bevestig terug op elkaar.

Als de Veiligheidsnet op zijn plaats blijft:

- **Foto A:** Met de achterstoelen neergeklapt, leg tijdelijk de hoofdsteunbandjes over de net om ze vrij en bij de hand te houden terwijl u de stoelen weer vastzet.
- **Foto B:** Til de bandjes en leid ze rond de hoofdsteunpalen en maak ze vast.

Achter Plus versies – u moet de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de 2^e rij achterstoelen neerklapt!

OPTIONELE EXTRA'S

Achterklepbeschermer – Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestiging om de zijpanelen aan de kunststof panelen te bevestigen.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING ACHTERKLEPBESCHERMING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.