

AUDI Q5 2008 tot 2016 AUDI SQ5 2012 tot 2017

Ons kenmerk: H0460

LET OP:

*Achterstoelen zo ver mogelijk naar achteren geschoven.
Achterstoelen vastgesteld in de meest rechtop positie.*

VERPAKKINGSVEREISTEN:

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - Minimum van 1 zelfklevende klittenbandbevestiging
- REAR DOOR COVER
 - Minimum van 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak
- **Foto A:** schuif het net naar beneden zodat het gelijk met de vloer komt.

MONTAGE

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Haal de klittenband bandjes rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Het klittenband wordt direct bevestigd op de bekleding.

OPTIONELE EXTRA'S

Achter Plus versies – maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt!



Foto van een Achter Plus met gesplitste stoelen optie



Foto A

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING VOOR DE ACHTERKLEP BESCHERMING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan. In koud weer raden we aan om de kofferbakbescherming in een warme omgeving te montereb (d.w.z. laat de auto draaien totdat het interieur warm is).