

Citroen C-Crosser 2007 tot 2012

ZONDER ROCKFORD LUISPREKER

Ons kenmerk: H0467-C-SPKNO

2 Ontwerpen: Beide – 3^e Rij neergeklapt / 2^e Rij zo ver mogelijk naar achteren OF 2^e rij zo ver mogelijk naar voren geschoven

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - Minimum van 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 2 x 190mm zelfklevende klittenbandbevestiging
- ACHTERKLEPBESCHERMING
 - Minimum van 19 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen
kofferbakbescherming

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak.
- **Foto A:** Bevestig de 3e rij veiligheidsgordels zoals aangegeven.



DE BASIS AANBRENGEN

- **Foto B:** Breng de zak over de achterklepplaat.
- Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbeschermer wordt direct op de bekleding bevestigd.
- Bevestig de 2 banden aan de corresponderende 3e rij veiligheidsgordel "D"-ring bevestigingen.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Breng de klittenbandbevestiging banden rond de hoofdsteunpalen en bevestig terug op de kofferbakbeschermer.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- **Foto C:** Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats en bevestig alle vier banden aan de chroom stangen.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbeschermer te bevestigen aan de kunststof.
- **Foto D:** Als u de afdekking weer aan wilt brengen, kunt u of de vensterbankflappen laten vallen om de uitsparingen voor de afdekking zichtbaar te maken OF u kunt voorzichtig door de PVC snijden: **NIET door de zwarte tape/naden snijden.**



OPTIONELE EXTRA'S

Achter Plus versie kofferbakbeschermeren – u moet de banden voor de hoofdsteunpalen losmaken voordat u de 2^e rij stoelen neerklaapt!

Achterklepbeschermer: Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.