

PEUGEOT 4007 vanaf 2007

ZONDER ROCKFORD LUIDSPREKER Ons kenmerk: H0467-P-SPKNO

2 ONTWERPEN: BEIDE: 3^e rij neergeklapt

2e rij zo ver mogelijk naar achteren geschoven

OF 2e rij zo ver mogelijk naar voren

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - Minimum van 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 2 x 190mm zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING
 - Minimum van 19 zelfklevende klittenbandbevestigingen

Achter Plus met gesplitste stoelen
kofferbakbescherming



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak.
- **Foto A:** Bevestig de 3e rij veiligheidsgordels zoals aangegeven.

DE BASIS AANBRENGEN

- **Foto B:** Steek de zak over de achterklep.
- Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant wordt direct op de bekleding bevestigd.
- Bevestig de 2 banden rond de "D"-ringen van de 3e rij veiligheidsgordels.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Breng de klittenband banden rond de hoofdsteunpalen en bevestig terug op de kofferbakbescherming.

SIDE PANELS

- **Foto C:** Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats en bevestig alle vier banden aan de chroom stangen.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijpanelen op de kunststof te bevestigen.
- **Foto D:** Als u de afdekking weer aan wilt brengen, kan u voorzichtig een opening maken in de PVC-materiaal. Zorg ervoor dat u NIET door de zwarte tape/naad doorsnijdt.

OPTIONELE EXTRA'S

Achter Plus versies – u moet de hoofdsteunbanden losmaken voordat u de 2^e rij stoelen neerklapt!

Achterklepbescherming: Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.