

# Jaguar X Type Sedan 2001 tot 2010

Ons kenmerk: H0468

## VERPAKKINGSVEREISTEN

### ☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimum van 1 zelfklevende klittenbandbevestiging
- 4 x zwart kunststof & klittenbandbevestiging (ref: 120)



## BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



### DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.



### DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.



### DE VOORKANT AANBRENGEN

- Plaats het voorpaneel op zijn plaats. Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

### DE ACHTERKANT AANBRENGEN

*Let op: de foto's links zijn niet specifiek voor uw voertuig*

- Vind de 4 openingen en klittenbandbevestigingen op het achterpaneel: u moet nu de kunststof/klittenbandbevestigingen (ref 120) aanbrengen.
- In lijn met elke opening, steek het kunststof gedeelte onder de rubberen afdichting en achter het kunststof paneel (zie Foto A). **ZORG ERVOOR DAT HET VERKEERDE KANT VAN HET KLITTENBAND NAAR BOVEN STEEKT.**
- Breng het klittenband door de opening in het paneel (zie Foto B) en bevestig deze (zie Foto C).
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestiging om het midden van het achterpaneel precies op zijn plaats te bevestigen.