

PEUGEOT 308 HATCH vanaf 2007

Ons kenmerk: H0474



FOTO A

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Min x 4 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 3 voorgesneden zelfklevende klittenbandbevestigingen:
 - 2 @ 270mm
 - 1 @ 175mm
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Min x 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Binnenkant

FOTO B

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDING

Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.

DE BASIS AANBRENGEN

Plaats de basis goed op zijn plaats. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd. (Zorg ervoor dat de bekleding schoon is en vrij van hondenhaar).

DE VOORKANT AANBRENGEN

Breng de 6 klittenband banden rond elk corresponderende hoofdstunpaal en bevestig terug op elkaar. Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding aan de achterkant van de achterstoelen bevestigd.

DE ACHTERKANT EN ZIJKANTEN AANBRENGEN

Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof.

Zie Foto A: Gebruik de langer zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterkant van de kofferbakbescherming te bevestigen.

Zie Foto B: Bevestig de korter zelfklevende klittenbandbevestigingen langs de binnenkant van de kunststof opbergvak.

De twee banden bevestigen aan de sluitingen van de achterstoelen.

De Hatchbag verwijderen: neem de tijd om het klittenband los te maken van de bekleding.