

WAARSCHUWING: KOFFERBAKBESCHERMING GEBRUIKT STERKE MAGNETEN

Land Rover DEFENDER 110 - 2007 tot 2016 *Ons kenmerk: H0479*

MET veiligheidsnet verwijderd van de achterkant van de achterstoelen



VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimum van 5 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- Voorgesneden lengte zelfklevende klittenbandbevestigingen:
 - 30mm breed – 2 @1080mm lang
 - 20mm breed – 2 @200mm lang
 - 3 x ref: 107 (plastic + klittenband)

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 21 zelfklevende klittenbandbevestigingen

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Bevestig de twee voorste banden aan de beugels van de achterstoelen.
- Bevestig de 4 banden aan de zijkant aan de bagagehaken.
- Het achterklepuiteinde heeft 3 magneten die aan de dunne metalen strip zullen worden bevestigd.



REF: 107

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Haal de 6 klittenband bandjes om de corresponderende hoofdsteunpalen en maak ze vast.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen aan de bekleding aan de achterkant van de stoelen.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijkanten goed op hun plaats te bevestigen.
- Foto A: De Ref:107 tabbladen schuiven over de getapete rand van de bekleding. De kofferbakbescherming zal aan het klittenbandgedeelte hechten.

