

## STANDAARD ZIJKANTEN

### PEUGEOT 308SW 2008 tot 2014

S + SR Models Ons kenmerk: H0485STND

#### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
  - Geen additionele bevestigingen nodig
- ACHTERKLEPBESCHERMING
  - Minimum van 23 zelfklevende klittenbandbevestigingen



#### VOORBEREIDING

Verwijder de afdekking van de kofferbak.  
Het kan later weer aangebracht worden aangebracht.

#### DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.
- Bevestig de twee banden aan de corresponderende stoelvergrendelingen en de twee bagage bevestigingslussen.

#### DE VOORKANT AANBRENGEN (met de Hatchbag logo)

- Breng de klittenband banden rond elk corresponderende hoofdsteunpaal en bevestig terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

#### DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

*Als u van plan bent om de kofferbakbescherming regelmatig te verwijderen en weer aan te brengen, houd er rekening mee dat de bekleding kan 'pluizen' – wij kunnen een alternatieve set voor veelvuldig gebruik leveren.*

#### ACHTER PLUS VERSIES

**MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT**

## Optionele Extra's

Let op: de volgende foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

#### BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan wegllopen.



## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING VOOR DE ACHTERKLEPBESCHERMING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

## STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

