

TOYOTA COROLLA 5dr Hatch 2002 tot 2007

(Ontworpen om een kofferbak te passen met een **VOLLEDIGE** grootte reservewiel)

Ons kenmerk: Ho486



VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - 2 x 350mm zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING
 - Minimum van 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken** met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.)

Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zorg ervoor dat alle sjorringen plat zijn.

MONTAGE

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

DE VOORKANT AANBRENGEN *(met de Hatchbag logo)*

- Breng de klittenbandbevestiging banden rond elk corresponderende hoofdsteunpaal en bevestig op de bijbehorende klittenbandbevestigingen op de kofferbakbescherming.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.
- De banden bevestigen aan de chroom vergedelings staven van de achterstoelen.

DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel aan de kunststof te bevestigen.

Neem de kofferbakbescherming **NIET** constant in en uit. Hierdoor zal de bekleding 'pluizen' door het klittenband Dit zal de functie van de kofferbakbescherming nadelig beïnvloeden.

Als u de sjorringen of spanbanden wilt gebruiken, u kunt voorzichtig openingen in de PVC snijden. Zorg ervoor dat u **NIET** door de stikken of tape doorsnijdt.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT**

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Het klittenband aan de onderkant van de achterklepbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.