

Volvo XC60 2008 tot 2010

Ons kenmerk: H0490

Veiligheidsnet verwijderd van de achterkant van de achterstoelen

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimum van 6 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen:
- 2 x 300mm + 2 x 170mm
- 6 x ref: 121 (plastic + klittenband)
- 4 x ref: 099 (plastic + klittenband)
- 2 x eigen basis tabbladen



REF: 121



REF: 099



LONG BASE TABS

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een openhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. *Het kan later weer aangebracht worden, als u de 'Met Afdekking' versie heeft besteld.*
- Ontgrendel de achterstoelen en klap neer.



Foto A



Foto B



Foto C

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Vind de 6 klittenbandbevestigingen op de achterkant van de kofferbakbescherming, aan het achterklepuiteinde.

Foto A + B

- Til de valse vloer op. Bevestig de twee lange basis tabbladen aan de bekleding. Het klittenband gedeelte zal direct aan de bekleding bevestigen.

Foto C

- De tabbladen steken uit het vloerpaneel wanneer deze weer aangebracht is, waardoor de kofferbakbescherming hieraan kan worden bevestigd.

Foto D

- Zorg ervoor dat de basis recht is en niet scheef zit.
- Duw de twee schuimgevulde bevestigingen in de ruimte tussen de achterstoelen en de kofferbak bodem.
- Breng de achterstoelen weer rechtop en vergrendel.



DE VOORKANT AANBRENGEN

Foto E+F

- Til de centrale hoofdsteun op en wikkel de grote elastische band rond beide palen. Bevestig en breng de hoofdsteun weer op zijn plaats.

Foto G

- Breng de corresponderende elastische banden rond elk van de buitenste hoofdsteunpalen en bevestig deze op het klittenband eronder.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de bovenste hoeken te bevestigen aan de kunststof.



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.

Foto H

- Vind de 2x2 openingen langs de bovenrand van de kofferbakbescherming.
- In lijn hiermee, voer de ref:099 plastic/klittenband bevestigingen in de luchtopening aan de zijkant van de auto. Zorg ervoor dat u ze niet laat vallen in de luchtopening.
- Zorg ervoor dat de juiste kant naar boven wijst wanneer deze naar beneden hangt.

Foto I+J

- Breng de bevestiging door de openingen in de kofferbakbescherming en bevestig terug op zichzelf.



Foto K



Foto L

Foto K+L (6 x ref: 121)

- Aan het achterklepuiteinde: trek de rubberen afdichting terug en schuif het plastic gedeelte van de ref:121 clip achter het beklede paneel. Het klittenband gedeelte blijft zichtbaar.
- Lijn uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming en maak vast.

Foto M

- Gebruik de verschillende lengtes zelfklevende klittenbandbevestigingen om de resterende klittenbandbevestigingen op de kofferbakbescherming vast te maken aan de kunststof.

De 2 extra banden kunnen worden vastgemaakt rond de vergrendelingsbeugels van de achterstoelen. NOOIT te strak vastmaken, want anders zal de kofferbakbescherming van de vloer optillen. Ze zijn ontworpen om de zijdelingse verschuiving te verminderen wanneer de Achter Plus kofferbakbescherming neer is geklapt met de achterstoelen.



Foto M

Foto N+O

Foto's tonen de 'Met Afdekking' kofferbakbescherming versie.



Foto N



Foto O



OPTIONELE EXTRA'S

STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

