

BMW XI 2009 tot 2015

Ons kenmerk: H0504

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Minimum van 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 17 zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij het achterklepuiteinde. Bevestig de twee banden aan de vastbindhaken. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbeschermer wordt direct op de bekleding bevestigd.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterflappen aan de achterklepplaat te bevestigen.
- Bevestig de zelfklevende klittenbandbevestigingen aan het klittenband op de kofferbakbeschermer. Trek de beschermlaag los, zet de basis in de juiste positie en oefen **STEVIJG** druk op de bevestigingspunten om een maximale hechting te garanderen.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding aan de achterkant van de achterstoelen bevestigd.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.



Optionele extra's

SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe.



Let op:

We raden aan de tabbladen doormidden te snijden voor gebruik op het gebied weergegeven in de foto. (Geldt ook voor de bestuurderskant)



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.



STOEL FLAP

- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- Monteer de kofferbakbeschermer.
- Verwijder de twee buitenste hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbeschermer net onder de rand van de achterstoelen. De flap wordt dan over de vaste hoofdsteunen en langs de achterkant van de achterstoelen geplaatst.



Omdat dit uw zicht naar achteren belemmert:

- **Markeer de breedte van de centrale hoofdsteun en maak twee spleten in de flap van de effen rand naar net voor de bevestigingsstrip. ZIE FOTO RECHTS.** De buitenste delen zullen lager zitten. Maak voorzichtig openingen in de flap om de buitenste hoofdsteunpalen op te nemen, mocht u ze willen vervangen.
- De aangepaste flap wordt vervolgens over de vaste hoofdsteun en langs de achterkant van de achterstoelen geplaatst.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbeschermer.
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



(Sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig)