

BMW 5 Serie Touring 2010 tot 2017

Ons kenmerk. H0509

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen - gesneden @ 350mm
- 4x ref: 129 (ref:110 mm lang)
- Minimum x 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 129



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

Helaas kunnen we dit product niet leveren, omdat het niet kan worden vervoerd via onze koeriersbedrijf.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.

Ontgrendel de achterstoelen en laat ze een beetje achterover liggen.

Let op: de volgende foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is.

Foto A

- Duw de twee schuimbevestigingen naar beneden in de ruimte tussen de achterstoelen en de kofferbak bodem.
- Vergrendel de achterstoelen om deze bevestigingen in te klemmen.

Foto B

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de basis aan de achterklepplaat te bevestigen.
- Plak de zelfklevende klittenbandbevestigingen aan het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbeschermer. Trek de beschermlaag los, verplaats het paneel tot de juiste positie en oefen STEVIG druk op de bevestigingslocaties om een maximale hechting te garanderen.



Let op: de volgende foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

DE VOORKANT AANBRENGEN - Foto C

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het klittenband te bevestigen aan de kunststof.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

Versies met een gesplitste voorkant

- Het bandje wordt bevestigd aan de vergrendelingsstang van de middelste stoel/ski flap.



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.

Foto D

- Ontgrendel de twee toegangspanelen aan de zijkanten van het voertuig.
- Plak de 4 Ref:129 bevestigingstabbladen op de binnenkant van het paneel. Raadpleeg de foto voor de juiste positie, maar zorg ervoor dat u ze uitlijnt met het klittenband op de kofferbakbescherming.



Foto E

- Het niet-klevende gedeelte van het tabblad zal zich over de voorkant van het toegangspaneel wikkelen. Vergrendel de paneeldeuren en bevestig de kofferbakbescherming met deze tabbladen.



Foto F+G

- Gebruik de 2 lange strips zelfklevende klittenbandbevestiging om de bovenrand van de zijpanelen te bevestigen aan de kunststof rand.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterkant van de zijpanelen te bevestigen aan de kunststof rand.



HOUD ER REKENING MEE:

De kofferbakbescherming kan het gebruik van de 'BMW Verlengde Opslag Rails' niet accommoderen.

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.



STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbeschermer net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbeschermer
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

ACHTER PLUS (met gesplitste stoelen)

- Achter Plus met gesplitste stoelen staat gebruik toe van 40/20/40 (Ski Flap) splitsing op stoelen.

