

PEUGEOT 3008

LAAG + VLAK Vloer Modellen

Ons kenmerk: H0526LOW & H0526LEVEL
VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ **KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Minimum van 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 1000 mm lengte 30 mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen

- ☐ **ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - VERHOOGD - Minimum van 23 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - VERLAAGD - Minimum van 7 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 950mm lengte 20mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen



Vlakke versie Kofferbakbescherming

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zorg ervoor dat de valse vloer in de positie is dat past bij uw bestelling.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

DE BASIS AANBRENGEN

- Breng het zak gedeelte over het scharnier gedeelte van de achterklepplaat.
- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij de achterkant van de achterstoelen.



- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming zal direct op de beklede panelen worden bevestigd.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteenpalen en bevestig terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct op de beklede panelen worden bevestigd.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Knip en bevestig een geschikte lengte van de 'ongesneden' zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de kunststof, zoals aangegeven in de twee foto's rechts.
- Gebruik de voorgesneden klittenbandbevestigingen om de rest van de zijpanelen te bevestigen aan de kunststof.



Positie klittenband aan bestuurderskant



Positie klittenband aan passagierskant

LET OP

De kofferbakbescherming bedekt zowel de 'Quick-Fold' ontgrendeling hendels als de Toorts

Het laat echter de binnenlicht aan de passagierskant onbedekt



Optionele extra's

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

ONDERSTE ACHTERKLEP GEDEELTE

- Breng de ongesneden lengte zelfklevende klittenbandbevestigingen aan zoals op de foto.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming.
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap is een standaard lengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u het stiksel niet doorsnijdt.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan wegglopen.



STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een **ACHTER PLUS**-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET BESTELLEN (deze artikelen kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd)