

## Ford C-Max vanaf 2010

PAST ALLEEN GEEN reservewiel + klein schuimcompartiment – zie hieronder

Ons kenmerk: H0541-FLOW

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
  - 900mm gesneden lengte van 20mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING
  - Minimum van 19 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



### 3 BELANGRIJKE PUNTEN

#### KOFFERBAK BODEM VOORBEREIDING

Deze kofferbakbescherming is ontworpen om te voldoen aan de volgende specificaties:

Onder het beklede vloerpaneel:

1. Er is **GEEN reservewiel** in het voertuig
- +  
2. Er is **GEEN GROOT** schuimbak
- +  
3. Er is **ALLEEN een KLEIN** schuimcompartiment in het voertuig



RESERVEWIEL + GROOT schuimbak



GEEN reservewiel + KLEIN schuimcompartiment

## VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het panel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

*Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig*

### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

Helaas is het niet mogelijk voor ons om deze product te leveren, omdat het niet via ons postvervoerder kan worden vervoerd.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



### HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Zet het bodemgedeelte op zijn plaats. Begin bij de achterklep en werk naar voren.
- Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding



### HET ACHTERKANT AANBRENGEN

- Gebruik het zelfklevende klittenband om de rest van het achterpaneel op de achterklepplaat te plakken.

### HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. **NIET te vast aandraaien zodat de kofferbakbescherming wordt opgetild en op zijn beurt het beklede vloerpaneel!**

**ACHTER PLUS VERSIES** – ga naar “ZIJKANTEN AANBRENGEN” en keer dan hier terug naar “VOORKANT AANBRENGEN”.



**ALLEEN VERSIE MET GESPLITSTE STOELLEN:** het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen op het beklede vloerpaneel.

### ACHTER PLUS VERSIES

**MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELLEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's)

## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijpanelen in de juiste positie
- Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.



## ACHTER PLUS VERSIES

- Voordat u begint met het monteren van de zijpanelen en voorpaneel, sluit deze 2 hoekverbindingen aan elkaar en bevestig dan de voor- en zijpanelen.

## Optionele extra's

### SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe.



### ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- Wikkel het lusvormige klittenband over de handgreep en maak deze vast aan het klittenband op de achterklepbescherming



*Let op: foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig*

## BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



## STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



## BODEMVERLENGING

**De bodemverlenging biedt een superieure bescherming op de achterstoelen bij aankoop in combinatie met een Achter Plus-optie.**

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming aan de achterkant van de voorstoelen en het verlengde vloeroppervlak wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148cm (zie foto rechts). Het biedt geen bescherming aan de achterportieren.



**VRAAG OM MEER INFORMATIE BIJ HET PLAATSEN VAN UW BESTELLING** *(deze items kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd)*