

SKODA OCTAVIA COMBI 2013 tot 2020

FNO - Geen variabele bodem

Ons kenmerk: H0571 FNO

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Minimaal 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERPORTIERBESCHERMING**
 - Minimaal 15 zelfklevende klittenbandbevestigingen



VOORBEREIDING

- Verwijder de cassette met de afdekking van de kofferbak en de kunststof panelen van de vakken. U kunt die later weer aanbrengen.
- **OPMERKING:** Deze kofferbakbescherming is **NIET** geschikt voor voertuigen met een valse bodem.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem zo in het voertuig dat het bodemgedeelte goed aansluit. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

BELANGRIJKE VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof / metalen strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



OPMERKING: sommige foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig.

BODEM

- Druk het bodemgedeelte stevig op zijn plaats. Begin bij de achterklep.
- Het klittenband hecht zich direct aan de bekleding.



HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- De klittenbandstroken worden met de hoofdsteunen uitgelijnd.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteun en druk het klittenband vast.



OPMERKING: ACHTER PLUS-MODELLEN

- **MAAK ALLE KLITTENBAND EN HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN ACHTEROVER KLAPT (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's)**



ZIJKANTEN

- Verwijder het kunststof paneel van het vak.
- Leg de gelijmde strips over de uitstekende haakjes. Ze zijn verlengd zodat de binnenverlichting (2 x) niet bedekt wordt.
- Voer de gelijmde sleuven over de houders van het kunststof paneel van het vak en duw de Hatchbag goed vast.
- Druk het resterende deel van de zijpanelen voorzichtig stevig op zijn plaats.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.

SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. Vraag ons verkoopteam om meer informatie of ga naar onze online Factory Shop.



ACHTERPANEEL

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.



BUMPERFLAP

- De kofferbakbeschermer bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen in de kofferbakbeschermer is opgenomen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap verhoogde hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

