

## VERHOOGD EN VERLAAGD KOFFERBAKBESCHERMINGEN

### FORD B-MAX vanaf 2012

Ons kenmerk: H0581

#### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
  - 700mm van 20mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
  - Minimum van 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen



#### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



#### VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zorg ervoor dat de valse vloer op het niveau staat dat overeenkomt met het model dat u heeft besteld.

**FALSE VLOER VERLAAGD:** valse vloer verlaagd tot het laagste niveau

**FALSE VLOER VERHOOGD:** valse vloer verhoogd tot het hoogste niveau

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

*Let op: deze foto's zijn mogelijk niet specifiek voor uw voertuig*

## DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij de achterkant van de achterstoelen.

### **“VERLAAGD” VLOER**

*Het basispaneel kan alleen tot aan het scharnier van de achterbak zitten en zal niet verder gaan.*

- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding van de valse vloer bevestigd.

### **“VERHOOGD” VLOER**

*Let op: de naad van de basis volgt de bekleding niet precies!*



## DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.

### **“VERLAAGD” VLOER**

*De 3 klittenbandbevestigingen op de achterkant van het paneel zullen direct bevestigen op de bekleding*



## ACHTER PLUS VERSIES

**MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerder foto's)**



**VERLAAGD**



**VERHOOGD**



## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

## DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel aan de kunststof te bevestigen. Een klein gedeelte van deze bevestigingen zullen direct bevestigen aan de bekleding.



# OPTIONELE EXTRA'S

*Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig*

## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.



## STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- Laat de hoofdsteunen zakken voordat u de flap aanbrengt, zodat het achteruitzicht van de bestuurder niet wordt belemmerd.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip die vervaardigd is in de kofferbakbeschermer net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.



## BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbeschermer
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip die vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

