

Dacia Duster 2013 tot 2018

Ons kenmerk: H0586

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimum van 6 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 2250mm lengte van 20mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 17 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij de achterkant van de achterstoelen.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de beklede panelen bevestigd.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen voorzichtig op hun plaats. Hiermee kunt u bepalen waar en op welke hoogte de zelfklevende klittenbandbevestigingen nodig zijn. *De foto's hierboven laten zien waar ze bevestigd moeten worden.* 
- Begin bij het achterklep en werk naar voren.
- Gebruik de 6 voorgesneden zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achtereinde van de kofferbakbescherming te bevestigen aan het metaal. *Raadpleeg deze gemarkeerde bevestigingen in de bovenstaande foto's.* 

DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel aan de kunststof te bevestigen.



Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

