

MINI HATCH 5-DEURS - 2014 TOT 2024

4 OPTIES - (verhoogd/verlaagd - rechtop/neergeklapt)

Ons kenmerk: H0617

VERPAKKINGSVEREISTEN.

KOFFERBAKBESCHERMING

- 6 zelfklevende klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 22 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Foto: Versie: verhoogd, rechtop, gesplitste stoelen



Foto: Versie: verlaagd, neergeklapt, gesplitste stoelen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen. (afb. A)

VERHOOGDE BODEM + STOELN RECHTOP

- Zorg dat de valse bodem op de hoogste (3e) stand staat, gelijk met de opening van de achterklep (afb. B).
- Zet de stoelen rechtop (zie afb. E)

VERHOOGDE BODEM + STOELN NEERGEKLAPT


- Zorg dat de valse bodem op de hoogste (3e) stand staat, gelijk met de opening van de achterklep (afb. B).
- Klap de stoelen neer zoals aangegeven op afb. D

VERLAAGDE BODEM + STOELN RECHTOP

- Verwijder de valse bodem en leg hem weg (afb. C). U kunt deze bodem later niet weer aanbrengen.
- Zet de stoelen rechtop (zie afb. E)

VERLAAGDE BODEM + STOELN NEERGEKLAPT

- Verwijder de valse bodem en leg hem weg (afb. C). U kunt deze bodem later niet weer aanbrengen.
- Klap de stoelen neer zoals aangegeven op afb. D



STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. (afb. F)

ALLEEN BIJ DEVERLAAGDE BODEM

- Duw het onderste deel van de kofferbakbescherming in het vak van de verlaagde bodem en duw de bescherming zo ver mogelijk in de hoeken. (afb. G)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** -Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. H)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afb. I). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure voor de linker- en rechterstoel.



ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de **ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.**)

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats de zijkanten van de kofferbakbescherming zo dat de bovenkant onder de rand ligt, zo'n 1 mm van de rand van de bekleding. (afb. J)
- Bevestig de kofferbakbescherming aan de achterste kunststof lip met de meegeleverde klittenbandbevestiging door het klittenband op de kofferbakbescherming in de juiste positie uit te lijnen. Zie afb. K voor de juiste plaatsen



ALLEEN MET STOELN NEERGEKLAPT

- Haal de twee bandjes aan de voorkant van de zijkanten door de metalen lus op het verstelmechanisme en maak ze vast. (afb. L)



Foto: Versie: verlaagd, neergeklapt, gesplitste stoelen

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap heeft een standaardlengte voor alle modellen. Knip de flap op maat. Let op dat u niet door het stiksels knipt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn achterover.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG OM MEER INFORMATIE WANNEER U UW BESTELLING PLAATST.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

