

CUPRA ATECA - vanaf 2016

VARIABELE BODEM (VERLAAGD + VERHOOGD) & NIET-VARIABELE BODEM

Ons kenmerk: H0654 - CU - FIN-FRSD / FIN-FLOW / FNO-FRSD / FNO-FLOW

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 780 mm lang, 30 mm breed
 - 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - 26 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Model zonder variabele bodem - gesplitste kofferbakbescherming met skiluiik

FNO-FRSD



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal zo nodig stap 1 en 2)
3. Breng de klittenbandbevestiging aan en wacht 24 uur om te zorgen voor een optimale hechting.



* Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.

STAP 1. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. (afb. A)



STAP 2. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - BEVESTIG het klittenband tussen de zijpanelen en het stoelpaneel. (afb. B)
- Begin met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun om ze vast te maken. (afb. C) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.



ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)

STAP 3. DE ZIJKANTEN EN ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Maak het klittenband aan de bovenrand van de zijkanten van de kofferbakbeschermer rechtstreeks vast aan de bekleding langs de bovenste rand van de kofferbak. (afb. D)
-  Breng de zelfklevende klittenbandstrips van 820 mm aan langs de achterklepband van de kofferbak. Begin bij het slot in het midden en werk langs het kunststof paneel omhoog via de zijkanten (afb. D en E). Knip de hoekjes van het klittenband bij, zodat het gemakkelijker om de ronding past.
-  Maak 1 zelfklevende klittenbandbevestiging vast aan weerszijden van de achterkant van de kofferbak (oranje aangegeven) (afb. D)
- Bevestig de kofferbakbeschermer hieraan met het klittenband.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie voor **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen in de kofferbakbescherming is opgenomen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING



- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afb. 7 en 8)

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

