

Citroen C3 Aircross – vanaf 2017

Ons kenmerk: H0762



ATTENTIE

Om de kofferbakbescherming te laten passen, dienen te stoelen als volgt te zijn afgesteld:

1. De achterstoelen dienen volledig rechtop te staan. (oranje pijlen)
2. De stoelen dienen zo ver mogelijk richting de achterklep geschoven te zijn. (groene pijlen)



Vloer Niveau Vaststellen

H0762-FRSD

VERKRIJGBAAR

Valse vloer verhoogd

Ondiepe bodem



H0762-FLOW

VERKRIJGBAAR

Valse vloer verlaagd

Diepe bodem

