

Mercedes Benz V-Klasse - vanaf 2014
7,8,9 Zitplaatsen (3e rij bruikbaar) (incl. EQV vanaf 2020)
Ons kenmerk: H0891

Vraag 1 - Voertuig Vaststellen



HOE KIES JE DE VORM VAN JE KOFFERBAKBEKLEDING

Schuif je stoelen in de gewenste positie, meet de lengte van de bagageruimte-bodem zoals op de foto's hieronder en kies de meest geschikte VORM.

SH1

BESCHIKBAAR

Kofferbak Vorm 1

- Kofferbakbescherming basis lengte = 613 mm



SH2

BESCHIKBAAR

Kofferbak Vorm 2

- Kofferbakbescherming basis lengte = 866 mm



SH3

We willen een kortere kofferbakbekleding maken voor het SWB-voertuig met de stoelen op de 3e rij op hun plaats en bruikbaar.

(afmetingen vereist - neem contact met ons op - sales@hatchbag.nl)



Volgende Pagina



Vraag 2 - Voertuig Vaststellen

HK

AFMETINGEN VEREIST

**Met opslaghaak-
systeem**

Mijn voertuig heeft deze 2 uitstekende
beugels



Als u op zoek bent naar deze versie

Neem contact op met

sales@hatchbag.nl

HKNO

BESCHIKBAAR

**Geen opslaghaak-
systeem**

Mijn voertuig heeft deze 2 uitstekende
beugels NIET



Rij 3 Stoelidentificatie

4060

BESCHIKBAAR

Voertuig heeft een 40/60
stoelen configuratie

Het grotere verschuifbare deel bevindt zich
aan de rechterkant.

Als u de kofferbakbekleding in de "Achter
Plus met gesplitste Stoelen"-versie koopt,
is het achterpaneel in de verhouding
30/30/30 gedeeld.



6040

AFMETINGEN VEREIST

Voertuig heeft een 60/40
stoelen configuratie

Het grotere verschuifbare deel bevindt zich
aan de linkerkant.



Als u op zoek bent naar deze versie
Neem contact op met
sales@hatchbag.nl