

RANGE ROVER vanaf 2002

Ons kenmerk: H0265

VERPAKKINGSVEREISTEN:

- Minimum van 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING:

- Minimum van 12 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen, Achterklepbescherming, en voorbereiding voor Bumper Flap en Stoel Flap

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- **Versie met Range Rover hondenrek**
Maak de twee banden los van de bagage sjorringen. Ze kunnen later weer worden vastgemaakt, als u de geschikte "voertuig uitgerust met Land Rover Hondenrek" kofferbakbescherming versie heeft besteld.



RANGE ROVER HONDENREK (1 van 2 modellen)



RANGE ROVER HONDENREK (2 van 2 modellen)

DE BASIS AANBRENGEN

- Foto A: Vind de zak aan het achterklepuiteinde van de basis van de kofferbakbescherming. Plaats over de kunststof scharnierklep.
- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Foto B: Bij de achterstoelen: Bevestig de twee banden aan de bijbehorende sjorringen. *Hondenrek versie: De twee gleuven passeren over de uitstekende ringen. Dit vervangt de behoefte aan banden.*



Foto A



Foto B

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Foto C: Haal de klittenband banden rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.
- De middelste band passeert door de middelste stoel/armleuning.



Foto C

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



Foto D



Foto E



Foto F

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Foto D: Maak de twee kleine toegangspanelen los.
- Foto E: Leid de grote elastische lussen over de bovenkant van deze panelen en schuif ongeveer halverwege naar beneden. *Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig.*
- Foto F: De kleine elastische lussen passeren over de kunststof sluiting van het paneel.
- Plaats de kofferbakbescherming en de deurpanelen voorzichtig terug en vergrendel opnieuw.



Foto G



Foto H



Foto I

- Foto G: Vind de 4 gleuven aan het achterklepuiteinde van de zijpanelen. Breng ze over de bijbehorende vier haken.
- Foto H: Bevestig de banden aan de voorkant van de zijpanelen aan de bijbehorende haken.
- Foto I: Plaats het achterklepuiteinde van de zijpanelen weer precies op hun plaats, zodat u de getapete rand achter de rubberen afdichting van de achterdeur kunt plaatsen.




Foto J



Foto K

- Foto J: Het onderste vrije uiteinde van de zijpanelen kan onder het basispaneel van de kofferbakbescherming.
- Foto K: Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de uitsparing van de handgreep.

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar.** (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.)

Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



OPTIONELE EXTRA'S

ACHTERKLEPBESCHERMING

- De achterklepbescherming is bevestigd aan het onderste gedeelte van de achterdeur: ze verhogen en verlagen samen en bieden bescherming bij het laden van het voertuig en wanneer de deur dicht is.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof/metalen strip te bevestigen.

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig



STOEL FLAP

- De stoel flap is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. Let op dat de hoofdsteunen van de Range Rover groot zijn – de stoel flap ZAL uw achteruitzicht belemmeren.



BUMPER FLAP

- De meeste klanten geven de voorkeur aan de **ACHTERKLEPBESCHERMING**, echter u kunt ook de Bumper Flap bestellen om de rand van de achterklep te beschermen.

