

Peugeot 5008 vanaf 2010

Ons kenmerk: H0506

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Minimum van 22 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 4 x voorgesneden zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 30mm breed: 2@420mm + 2@500mm
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 26 zelfklevende klittenbandbevestigingen



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Foto A: Maak de veiligheidsgordels van de derde rij los en berg deze op.
- Zorg ervoor dat uw stoelen op de 3e rij plat in de vloer zijn gevouwen en de veiligheidsgordels van de 2e rij zijn geschoven naar de positie dat overeenkomt met uw bestelling.
- **Foto B: de bedekkingen voor de 3e rij voetenruimtes MOETEN neer zijn geklapt (gepositioneerd aan de achterkant van de 2e rij achterstoelen)**

“D”-RINGEN

HONDENREKKEN / VEILIGHEIDSNETTEN

Mocht u toegang nodig hebben tot de 2 “D”-ringen achter de stoelen op de 2e rij, kop dan de ‘NAAR VOREN’ versie van de kofferbakbescherming.

WIJ RADEN NIET AAN om de ‘NAAR ACHTEREN’ versie te selecteren als u toegang wilt tot de “D”-ringen.

Als u ervoor kiest om dit te doen en niet van plan bent om de bedekkingen voor de voertriuimtes voor de 3e rij neer te klappen, moet u ervoor zorgen dat u de voetenruimtes goed opvult om spanning op de hoofdsteenbevestigingen te voorkomen.



Foto A

BERG VEILIGHEIDSGORDELS OP



Foto B

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij het achterklepuiteinde. Bevestig de twee banden aan de vastbindhaken.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming zal direct op de bekleding worden bevestigd.
- Gebruik de corresponderende voorgesneden zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterkant aan de achterklepplaat te bevestigen.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct op de bekleding worden bevestigd.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof.



Optionele extra's

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



