

SKODA SUPERB COMBI

2010 tot 2015

Ons kenmerk: H0527-FLOW

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - Minimum van 14 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 880mm lang zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING
 - Minimum van 23 zelfklevende klittenbandbevestigingen



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

SKODA "TUSSENSCHOT SYSTEEM"

Het is **NIET** mogelijk om de 'Tussenschot Systeem' te gebruiken wanneer de kofferbakbescherming aangebracht is.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.




OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

Let op: sommige zijn niet specifiek voor uw voertuig

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij het achterklepuiteinde.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

BOVENKANT

Bevestigd direct op de bekleding



“UITSPARING” Model: Sectie bevestigd aan kunststof met lange klittenbandstrip



ACHTERKANT

Zelfklevende klittenbandbevestigingen op de kunststof



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de beklede panelen bevestigd.

ECHTER, als u het ‘UITSPARING’ model heeft, is er een deel van het zijpaneel dat op de kunststof zit – knip de lange zelfklevende klittenbandstrip die wordt meegeleverd en bevestig deze aan de kunststof.

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterkant van de zijkanten aan de kunststof te bevestigen.

DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel aan de kunststof te bevestigen.



OPTIONELE EXTRA'S

Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan – vraag ons sales team of bekijk ons online "factory shop".



Let op: de volgende foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

