

OPEL ZAFIRA TOURER

Vanaf 2012 Ons kenmerk: H0539

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - 2 x 500mm 30mm wide self-adhesive loop fastener
 - Minimum of 8 self-adhesive loop fastener tabs
- ACHTERKLEPBESCHERMING
 - Minimum of 17 self-adhesive loop fastener tabs



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- **Schuif de achterstoelen zo ver mogelijk naar achteren.**
- **Zorg ervoor dat de stoelen op de derde rij neer zijn geklapt.**
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.



POSITIE VAN DE VLOERMAT

- **Vouw de vloermat bij de eerste plooï. Schuif deze opgevouwen rand naar de achterkant van de achterstoelen.**

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



Let op: sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij de achterkant van de achterklep.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdstenen.
- Haal deze rond de hoofdstenenpalen en bevestig terug op elkaar.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**




DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Gebruik de 500mm zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijpanelen te bevestigen aan de kuststof zoals hierboven weergegeven. Gebruik de voorgesneden tabbladen langs de achterkant van de zijkanten.
- De naad van het klittenband opent zodat het rond de veiligheidsgordel van de derde rij kan gaan en deze kan bevestigen.

3^E VEILIGHEIDSGORDEL HOEZEN

- Vraag onze sales team over additionele veiligheidsgordel hoezen.
- Bescherm de 3^e rij veiligheidsgordels – hoezen worden apart verkocht in PAREN.



OPTIONELE EXTRA'S

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.



BUMPER FLAP

- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan – vraag ons sales team of bekijk ons website.

