

RENAULT CAPTUR 2013-2019

Ons kenmerk: H0577RAISED & H0577LOW

Achterstoelen moeten zo ver mogelijk naar achteren worden geschoven

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Minimum van 6 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
 - 1750mm van 20mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 14 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

Helaas is het niet mogelijk voor ons om deze product te leveren, omdat het niet via ons postvervoerder kan worden vervoerd.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zorg ervoor dat de valse vloer in de juiste positie is dat geschikt is voor uw bestelling en dat de achterstoelen zo ver mogelijk naar achteren zijn geschoven.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het panel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

DE BODEM AANBRENGEN

- Zet het bodemgedeelte op zijn plaats. Begin bij de achterklep en werk naar voren.
- Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbeschermer zal direct hechten aan de bekleding.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofddeunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofddeunen en terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen op de beklede zijpanelen.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**




VOORDAT U DE ZELFKLEVENDE
KLITTENBANDBEVESTIGINGEN GEBRUIKT
MOET U ONS SCHOONMAAKPROCEDURE
VOLGEN

ZIE **BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN**



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijpanelen in de juiste positie.
- Gebruik de 6 zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achtereinde van de zijpanelen aan de kunststof te bevestigen.
- Gebruik de lange lengte zelfklevende klittenbandbevestiging om de bovenrand te bevestigen aan de kunststof. Knip op lengte om tussen de talrijke eigenschappen te passen: zie foto's hierboven en 



DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Gebruik de resterende lange lengte zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel te bevestigen aan de achterklepplaat. Knip waar nodig om te passen.



Optionele extra's

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

BUMPERFLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbeschermer net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.



VOORDAT U DE ZELFKLEVENDE
KLITTENBANDBEVESTIGINGEN GEBRUIKT
MOET U ONS SCHOONMAAKPROCEDURE
VOLGEN

ZIE **BELANGRIJK VOOR DE
VOORBEREIDINGEN**