

## Range Rover vanaf 2018 Facelift

Ons kenmerk ref: H0579-FACE

### Verpakingsvereisten

#### KOFFERBAKBESCHERMER

- 4 x ref 121 tabs zelfklevend klittenband
- 4 x tabs zelfklevend klittenband
- 1 x 750 mm (30mm ) zelfklevend klittenband
- 1 x 290 mm (30mm ) zelfklevend klittenband
- 1 x 400 mm (30mm ) zelfklevend klittenband

#### ACHTERKLEPBESCHERMER BOVEN

- 6 x tabs zelfklevend klittenband
- 1 x 1160 mm (30mm ) zelfklevend klittenband

#### ACHTERKLEPBESCHERMER ONDER

- 16 x tabs zelfklevend klittenband

#### VENSTERBANK FLAPPEN

- 14 x tabs zelfklevend klittenband




Standaard kofferbakbeschermer voor vensterbank flappen en stoel flap



REF: 121



SELF-ADHESIVE VELCRO TABS



*Achterstoelen dienen volledig rechtop te staan*



### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de bekleding wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof bekleding te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

## VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden indien u geen vensterbank flappen gebruikt.
- U heeft een schaar en een lepel nodig



## BEVESTIGING



### ONDERSTE ACHTERKLEPBESCHERMER

- Gebruik het 30mm brede zelfklevende klittenband om de bovenkant van de achterklep beschermer vast te maken op de plastic bekleding: Knip op lengte
- Til de klep op die het scharnier bedekt. Gebruik de kleine stukken zelfklevend klittenband om de beschermer vast te maken aan de metalen rand.




## KOFFERBAKBESCHERMER BEVESTIGEN

### BODEM

- Schuif de zak aan de onderkant van de kofferbakbeschermer over de klep die het scharnier bedekt.



- Maak de twee riemen vast aan de buitenste D-ringen die aan de achterkant van de stoelen zitten.




## VOORKANT

- De vier lussen klittenband worden vastgemaakt aan poten van de hoofdsteunen aan de buitenkant.
- De grote elastische band gaat om de middelste hoofdsteun. Maak het klittenband vast aan het voorpaneel.



## OPMERKING: ACHTER PLUS / GESPLITSTE VERSIES

- U DIENT ALLE HOOFDSTEUNLUSSEN LOS TE MAKEN VOORDAT DE STOELN NEERGEKLAPT WORDEN. Het mechanisme voor het neerklappen van de stoelen wordt bedekt door de zijpanelen om per ongeluk neerklappen te voorkomen.



## ZIJKANTEN

- Breng de zijpanelen nauwkeurig op hun plaats.
- De uitsnijding komt overeen met de interieurverlichting.
- ⚠ Gebruik het 30mm brede zelfklevende klittenband om de zijkanten vast te maken aan de plastic bekleding.
- Het ref: 121 klittenband dient uitgelijnd te worden met de twee sets klittenband aan de uiteinden van de zijpanelen.

### Ref: 121 klittenband bevestigen

- Duw het rubber rond de achterdeur weg om de rand van het beklede zijpaneel zichtbaar te maken.
- Duw de lepel voorzichtig in de smalle uitsparing achter het beklede paneel. Dit helpt om de uitsparing te openen.
- Duw de plastic kant van de ref: 121 tab in de opening.
- Lijn het uit met het klittenband op de kofferbakbescherming en maak daarop het vast.

## Optionele Extra's

### Toegesneden Stoel Flap

- Op maat gemaakte stoel flap om de hoofdsteunen te beschermen
- Wordt vastgemaakt aan de kofferbakbeschermer
- VERWIJDER indien stoelen neergeklapt worden.



*Deze flap zal de achtergordels bedekken. NIET GEBRUIKEN indien de gordels gebruikt dienen te worden.*



### Vensterbank flappen

- Plaats eerst de kofferbakbeschermer
- Flappen worden vastgemaakt aan het lange stuk klittenband bovenaan de zijpanelen van de kofferbakbeschermer.
- Gebruik de kleine stukken klittenband om het vast te maken aan de plastic bekleding.



## HONDENREKKEN / BAGAGEVERDELERS / ACCESSOIRES (LAND ROVER)

### WE RADEN AAN:

#### 1

Lees de instructies van de fabrikant voordat u besluit of uw accessoire gebruikt kan worden met uw kofferbakbeschermer

*Wij zijn niet gelieerd aan Land Rover, maar we vinden dit is een informatieve website*

<http://topix.landrover.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm>


*OF spreek met uw dealer over het bevestigen van een accessoire. Sommige ontwerpen kunnen zeer complexe bevestigingen hebben.*

#### 2

*Koop de ACHTER PLUS kofferbakbeschermer indien de accessoires door de passagiersdeuren de auto in gaat.*



**Cargo Barrier — Full Height**  
Keep cargo and animals in the rear of the vehicle separate from the passenger compartment with this barrier that also incorporates an integral ski hatch.  
**VPLGS0162**



### Snijden in Hatchbag kofferbakbeschermer

We trachten het aantal openingen in onze kofferbakbeschermer tot een minimum te beperken.

Als u een D-ring dient te gebruiken, snij dan voorzichtig op een opening in de bescherming.

Snij NOOIT door de naden en zomen.

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

## Optionele extra's

### BUMPER FLAP

- Bevestig de kofferbakbescherming
- Maak de Bumper Flap vast aan de strook klittenband die op de kofferbakbescherming bevestigd is.
- De Bumper Flap kan bevestigd blijven, of losgemaakt en elders in de auto bewaard worden.
- Er zitten geen zomen in het material zodat modder en water er vanaf kan glijden.



### STOEL FLAP

- De Stoel Flap is ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met de Achter Plus opties. Als de achterstoelen zijn neergeklapt, biedt de stoel flap bescherming aan blootgestelde gedeeltes van de achterstoelen en hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan het klittenband op de kofferbakbescherming (net onder de bonvenkant van de achterstoelen).
- De stoel flap kan het zicht belemmeren indien het gebruikt wordt als de stoelen rechtop staan.



### ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik het zelfklevende klittenband om het vast te maken aan de plastic bekleding.

