

VW PASSAT stationwagon vanaf 2015

Ons kenmerk: H0599

Verpakkingsvereisten

KOFFERBAKBESCHERMING

- GEEN bevestigingsmaterialen nodig

ACHTERPORTIERBESCHERMING

- Minimaal 17 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Deze kofferbakbescherming is NIET geschikt voor een bodem met verschuifbaar compartiment/ bagagescheider



Model met groot opbergvak



Model zonder opbergvak (Heeft kleine, verwijderbare kunststof scheider)

VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem in het voertuig. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

BODEM

- Druk het bodemgedeelte van de kofferbakbescherming stevig op zijn plaats.
- Begin bij de achterklep en ga dan door naar voren.
- Het klittenband dat aan de achterkant van het bodemgedeelte is gelast, hecht zich direct aan de bekleding.



HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

BUITENSTE HOOFDSTEUNEN (2)

- Haal de klittenbandbevestigingen rond elk relevant punt en druk het klittenband vast.



Buitenste hoofdsteun



Middelste hoofdsteun

MIDDELSTE HOOFDSTEUN (1)

- Het elastiek gaat om beide pootjes en wordt dan weer aan het voorpaneel bevestigd.

ACHTER PLUS-MODELLEN

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN HANDMATIG OF ELEKTRISCH NEERKLAPT**



ZIJPANEEL

- Druk de zijpanelen van de kofferbakbescherming stevig op hun plaats.
- Het klittenband dat aan de achterkant van het bodemgedeelte is gelast, hecht zich direct aan de bekleding.



GROOT OPBERGVAK

- Het grote opbergvak blijft bereikbaar




OPTIONELE EXTRA'S

SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe.



OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig.

STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus-optie(s) en de opties voor gesplitste stoelen. Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



BELANGRIJK VOORBEREIDING VAN DE ACHTERKLEP

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**. **OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

