

Audi Q7 - vanaf 2015 Plug-in Hybrid

Ons kenmerk: H0611-HYPLG

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - **2 x 500 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
 - **2 x 180 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging

- VENSTERBANK FLAPPEN**
 - **2 x 400 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
 - **6 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - **19 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste achterklepbeschermer, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een silcone-verwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone.*



STAP 1: VOORBEREIDINGEN

Zorg ervoor dat de **rugleuningen van de achterbank (2e zitrij) correct zijn geplaatst voor de voering**. De stoelen moeten schuin staan evenwijdig aan de naad op de autowand (hieronder weergegeven)



STEL DE RUGLEUNING VAN DE ACHTERBANK IN OM EVENWIJDIG TE ZIJN AAN DE GETOONDE LIJN



TE VER NAAR ACHTEREN ZAL DE HATCHBAG KREUKEN.



TE VER NAAR VOREN ZAL DE HATCHBAG VAN DE STOEL TREKKEN.

STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten. (Afb. A)



STAP 3. VOORKANT

- Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afb. B)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afb. C). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun

ACHTER PLUS VERSIES



Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4: ZIJKANTEN

ZONDER OPTIONELE VENSTER FLAPPEN


- Plak de 180 mm zelfklevende lusbevestiging aan de onderkant van de kunststof zijpanelen net boven het tapijtgedeelte (gemarkeerd in blauw-Afb. D & E)
- Bevestig de haaksluiting aan de bovenrand van de zijpanelen van de kofferbakbekleding direct op het tapijt (Afb. D)
- Bevestig de klittenband die langs de bovenrand van de kofferbakbescherming is genaaid aan het klittenband dat eerder op zijn plaats was bevestigd (Afb. F)
- **OPMERKING:** als u van plan bent om uw kofferbakbeschermer regelmatig te verwijderen en te vervangen, raden we u aan het hele pakket met lipjes voor frequent gebruik te gebruiken aan zowel de linker- als de rechterkant waar de haaksluiting aan het tapijt wordt bevestigd



STAP 4B. ZIJKANTEN

MET OPTIONELE VENSTER FLAPPEN

- Bevestig de zelfklevende lusbevestigingsstrip over de gehele lengte aan de binnenkant van het ventilatierooster en snijd de 400 mm brede strip op lengte. (Afb. G - oranje gemarkeerd)
- Bevestig de bovenrand van de venster flap op deze bevestigingsstrip en bevestig de onderrand van de flap direct op de bovenrand van het tapijt langs de zijkant van de kofferbak (Afb. H - witte pijl). Herhaal aan de andere kant
- Gebruik de 6 x lipjes zelfklevende lusbevestiging om de resterende haakbevestigingen aan het plastic te bevestigen (Afb. H - oranje gemarkeerd)
- Volg vervolgens de instructies in stap in 4A om de bevestiging van de zijpanelen te voltooien



STEP 5. FITTING THE BACK

- Plak de 2 x 500 mm zelfklevende lusbevestiging op het paneel aan weerszijden van het slot aan het achterklepuiteinde van de bagageruimte. Bevestig de kofferbakbescherming eraan met behulp van de haaksluiting op de voering. (geel gemarkeerd - Afb. I)



Optionele Extra's

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 2)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)



- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

De Bootliner extension is ontworpen om te bevestigen aan een Rear Plus/Split versie liner.

Het biedt extra bescherming voor de rugleuning van de voorstoelen en het grotere vloeroppervlak wanneer de achterbank is neergeklapt.

Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren

Bevestig de Kofferbakverlenging aan de hoofdkofferbak (Afb. 6)

Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (Oranje pijlen - Afb. 7)

Maak de klittenbandsluitingen vast rond de hoofdsteunposten. (Blauwe pijlen - Afb. 7)

Plak een zelfklevend lipje aan de zijkant. Bevestig het lipje dat aan de achterkant van de voering is gelast (Groene pijl - Afb. 8)

Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

STAP 6E. KIT VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Als u uw kofferbakbekleding regelmatig van/op uw voertuig verwijdert/installeert, houd er dan rekening mee dat het tapijt zal "pluizen" - wij bieden een alternatieve montageset voor veelvuldig gebruik. Deze lipjes worden tussen de kofferbakbekleding en de kofferbakmat geplaatst. (Afb. 9 & 10)

De Frequent Use Kit is een accessoire dat u kunt kopen in onze online winkel.

