

FIAT 500X vanaf 2015

ONS KENMERK: H0651-FRSD & FLOW / HR2 & HR3

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 13x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 2 x REF:113

(ALLEEN VOOR HR2)



REF:113



ACHTERKLEPBESCHERMING

- 18 x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

Achter Plus
FLOW-HR2

Achter Plus met gesplitste
stoelen voorbereid voor
stoel flap en bumperflap
FRSD-HR2



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zorg ervoor dat uw vloer op het niveau staat dat bij uw bestelling past. Raadpleeg het 'vaststellen voertuig' document.




STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding B)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (Afbeelding C). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.
- - **ALLEEN HR2 VERSIE** - Bepaal waar de 2 kofferbakbeschermer bevestigingen zijn ontworpen om aan de beklede gedeelte van de achterstoelen te worden bevestigd. Bevestig eerst Ref: 113 tabs aan de bekleding en de kofferbakbeschermer zal hieraan hechten. (Afbeelding D).
- **LET OP:** Om de stoel achterover te leunen - verwijder de kofferbakbeschermer weg van de Ref: 113 tabs en laat ze staan. Dit zal pluizen van de bekleding verminderen.



ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').


STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats de voorkant van de zijkant precies op zijn plaats. De klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen op de bekleding.
(VERLAAGDE VLOER Afbeelding E / VERHOOGDE VLOER Afbeelding F)
- Herhaal aan de andere kant.



DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Bevestig de klittenbandbevestigingen op het kunststof paneel aan het achterklepeinde van de kofferbakzijde en in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming (Afbeelding G). Herhaal aan de andere kant.
- Plak 1 zelfklevende klittenbandbevestiging midden op de binnenkant van het achterpaneel in lijn met het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Pijl - Afbeelding G)



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 4)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



STAP 5C. ACHTERBAKBESCHERMING

(Afbeelding 6)

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 6)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- Het resterende klittenbandbevestigingen worden rechtstreeks op de bekleding bevestigd.



STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



REF: 113 TABS - SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.
- Te gebruiken: Terwijl u de kofferbakbescherming monteert, bepaal waar het lusvormige klittenband zal bevestigen aan de bekleding. Bevestig Ref:113 tabs aan de bekleding eerst en daarna zal de kofferbakbescherming hieraan hechten.



LET OP; Om de kofferbakbescherming te verwijderen, pelt u het weg van de Ref:113 tabs. Deze blijven op zijn plaats. Dit zal het pluizen van de bekleding verminderen.