

BMW 3 Series Touring - vanaf 2019

Onze kenmerk: H0781

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

HYPNO KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 410mm 50mm breed zelfklevende lusklittenband
- 2 x 370 mm 20mm breed zelfklevende lusklittenband
- 2 x tabs zelfklevende lusklittenband
- 8 x Ref:121
- 2 x elastisch klittenband


HYPLG KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 480 mm 50mm breed zelfklevende lusklittenband
- 2 x 370 mm 20mm breed zelfklevende lusklittenband
- 2 x tabs zelfklevende lusklittenband
- 8 x Ref:121
- 1 x elastisch klittenband



Links: HYPNO Achterplus met gesplitste stoelen kofferbakbescherming voorzien voor de bodemverlenging en bumperflap

Right: HYPLG Achter Plus met Gesplitste stoelen voorzien voor bumper flap, stoel flap en bodemverlenging



Elastische band



Ref:121



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om er voor te zorgen dat de zelfklevende haak_ en lusvormige klittenband goed plakt, dient u de oppervlakte van het kunststof **GRONDIG SCHOON TE MAKEN** en alle silicoon **VERWIJDEREN** dat tijdens de productie van uw auto werd aangebracht door de fabrikant.

Dit zijn de richtlijnen:

1. Gebruik een silicoon verwijderaar zoals "Intensive Tar Remover" van AutoGlym en pas genoeg toe op de oppervlakte waar u de klittenband wilt plakken.
2. Gebruik een aparte schone droge doek om hetzelfde oppervlakte grondig te drogen. Plak een zelfklevende lusvormige klittenband om te zien als het goed plakt. (Herhaal stap 1 en 2 indien nodig) Extra lusvormige klittenband is voorzien.
3. Plak de zelfklevende lusvormige klittenband en laat deze zitten voor 24 uren voor optimaal cohesie.

****De zelfklevende klittenband kan niet worden gebruikt na directe aanraking met silicoon. Vervanging sets kunt u via onze website aankopen.**



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking/veiligheidsnet, het kan later weer aangebracht worden.
- Verhoog de hoofdsteunen (Fig.A)



STAP 2. HET BODEM AANBRENGEN

- Leunde de achterzetels een beetje voorwaarts vooraleer u de kofferbakbescherming bevestigd.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. (Fig. B)
- Duw de twee schuim sleuven in de ruimte tussen de vloerbodem en de achterzeteles. De achterzetels een beetje heffen kan u helpen de ruimte te vinden. Hou de kofferbakbodem goed recht in positieve. Vouw de achterzetels terug naar achteren zodat het de schuim sleuven vastzit (Fig. C)



HYNO VERSIE

- Om de stabiliteit van de kofferbakbodem te verbeteren, maar gebruik van de twee elastisch klittenband.. De 4 haakklittenband genaaid aan de onderkant van de kofferbakbodem moet plakken aan de lus-zijde van de elastische klittenband (Fig.D)
- Hef de kofferbakvloer op om de elastisch klittenband rond de buitenranden te plakken. (Fig E1) Zorg ervoor dat het mooi uitgelijnd is met de 4 haakklittenbanden zodat het neptes op elkaar plakt. (Fig. D)



HYPLG VERSIE

- Er is slechts één elastische band meegeleverd. Til het verwijderbare toegangspaneel op dat zich in de linker zijuitsparing bevindt. Haal de elastische lus over de buitenste uiteinden. (Fig. E2) Verplaats om uit te lijnen en vast te maken aan de gelaste lipjes van de kofferbakbasis (Fig. D - linkerkant) Let op, de rechterkant was niet toegankelijk voor een tweede riem.



Fig. E1




Fig. E2



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Fig. F)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (Fig.G) Hou het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.


ACHTER PLUS-VERSIES

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-VERSIES / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)



STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Plak de 370 mm 20mm breed zelfklevende lusklittenband aan de vlakke rand van de plastic zijkant juist boven de tapijten oppervlakte. Volg de vorm en gebruik een schaar indien nodig. (Fig. H)
- Plak de haakklittenband, dat zich op de zijkant van de beschermhoed bevindt, op de zelfklevende lusklittenband. (Oranje pijl - Fig. I)
- Herhaal aan de overkant
- Plak 4 ref:121 tabbladen aan elke zijde van de achterkant van de kofferbak waar de achterklep zich aansluit. Hou de rubber opzij, en glijd de plastic gedeelte van de tabblad in de ruimte achter de tapijten paneel van de kofferbak. (Fig. J)




STAP 4. VERVOLG

- Glijd de tabbladen beneden of boven zodat het mooi uitgelijnd is met de haakklittenband dat genaaid is op de beschermhoes. (Fig. K)
- Zorg ervoor dat de kofferbakbescherming niet in de weg staat vooraleer uw de veiligheidsnet terugzet. (blauwe pijl - Fig.I & Fig.L)



STAP 5. ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Plak **2 x 410 mm** 50mm breed zelfklevende lus klittenband aan de paneel die zich aan beide kanten van de slot bevindt. Bevestig de bescherming gebruikmakend van de haak klittenband dat genaaid is aan de kofferbakbescherming. (Fig. M toont de HYNO versie)



HYNO Achter Plus met extra D-ringtoegang en voorbereid voor een bumperflap



HYNO Achter Plus met Gesplitste stoelen met extra D-ringtoegang en voorbereid voor een bodem verlenging en bumperflap

EXTRA'S PAGINA 1

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen (Fig.1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Fig. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus/Split optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Fig. 3)



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Maak the kunstof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lusklittenband bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt.(Fig.4)



Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen



STAP 5C. BUMPER FLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Fig.5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Fig.6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Fig.7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Fig. 7)
- Spand de lussen aan de corresponderen achterzetel lus (Oranje pijlen -Fig.8)
- Herhaal aan overkant

De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemverlenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden

