

Toyota Highlander 7 zitplaatsen - vanaf 2020

Ons kenmerk: H0814

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING R3FLD

- 2 x 365 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 350 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 700 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 11 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging

BOOT LINER R3USE

- 2 x 365 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 700 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 5 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging

TAILGATE COVER

- 22 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging

BODEMVERLENGING

- 2 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Left: R3FLD kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

Right: R3USE kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap & bumper flap



1



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN:


1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Stel de positie van de stoelen in volgens de specificaties van uw bestelling.
- Schuif de stoelen zo ver naar achteren naar de achterklep.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbelding A)




STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten.
- Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tapijt. (Afbelding B)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbelding C)
- **R3FLD**- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.
- **R3USE**- Lus de elastische bevestigingsriemen rond beide hoofdsteunstijlen. (Afbelding D). Zorg ervoor dat u het voorste deel van de basis in positie houdt om te voorkomen dat de kofferbakbekleding te ver omhoog wordt getrokken. Bevestig het midden van het voorpaneel rechtstreeks aan het tapijt van de achterbank met behulp van de haaksluiting op de bekleding van de bagageruimte.



ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. ZIJKANTEN - R3FLD

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbelding E & F**.



- Groente 350 mm lusklittenbandbevestiging
- Blauw 700 mm lusklittenbandbevestiging
- Geel lusklittenbandbevestiging tabs

- Snijd indien nodig de zelfklevende bevestigingsstrips op de hoeken om de rondingen te vergemakkelijken.
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband . (**Afbelding F**)



STAP 4. ZIJKANTEN - R3USE

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbelding G & H**.



- Blauw 700 mm lusklittenbandbevestiging
- Geel lusklittenbandbevestiging tabs

- Snijd indien nodig de zelfklevende bevestigingsstrips op de hoeken om de rondingen te vergemakkelijken.
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband. (**Afbelding H**)



STAP 5. ACHTERKANT

- Plak het 365 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging vast aan weerszijden van het slot. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de beschermhoes. (**orange gemarkeerd - Afbelding I**)



- Plak 1 zelfklevend bevestigingslipje in het midden aan de binnenkant van het achterpaneel in lijn met de haaksluiting die op het achterpaneel van de kofferbakbeschermer is gelast (**pijl - Afbelding I**)



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. SEAT FLAP & OP MAAT GEMAAKTE SEAT FLAP

- De op maat gemaakte stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (Afbelding 1)
- Verlaag de hoofdsteunen
- Maak de op maat gemaakte stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbelding 2)
- De rechthoekige stoelflap is alleen ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afbelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit..

OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.

- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Plak een zelfklevend luslipje op de plastic zijde van de auto en bevestig de kofferbakbekleding eraan. (Groene pijl - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

STAP 6E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 9+10)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

